

Mentaclean

szőnyeg- és karpittisztító
termékismertető és használati utasítás

- ▶ gyorsan szárad
- ▶ kíméli a szőnyeget
- ▶ friss eukaliptusz illat



Milyen célra használhatod a Mentaclean-t?

Kézi és gépi tisztításra, szőnyeg-, illetve karpittisztításra.

Milyen területen használhatod a Mentaclean-t?

- ▶ Vendéglátóipari területen
- ▶ Intézményi területen
- ▶ Irodaházakban

Mentaclean

szőnyeg- és kárpittisztító
termékismertető és használati utasítás



Hogyan használd a Mentaclean-t szőnyegtisztításhoz?

- ▶ Porszívózd fel az erősen szennyezett felületeket,
- ▶ adagolj minden 10 liter vízhez 1-10 dl (1-10%) Mentaclean-t,
- ▶ permetezd az oldatot egy porlasztófejjel ellátott gép segítségével a tisztítani kívánt felületre.
- ▶ a szennyezett oldatot szívasd fel egy vízszívó segítségével,
- ▶ majd, végezd el a folttisztítást töményen Mentaclean-el (szórófejes flakomból permetezd a felületre, önts rá langyos vizet, majd azonnal szívod fel az oldatot egy vízszívó segítségével.)

Mire figyelj a Mentaclean használata közben, hogy a munkavégzés ne veszélyeztesse az egészségedet?

A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsd be. Kerüld a termék szembejutását, lenyelését, bőrre kerülését, permetének belégzését. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel moss kezet. A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.

Mentaclean

szőnyeg- és kárpittisztító
termékismertető és használati utasítás



Mennyi ideig őrzi meg minőségét a Mentaclean?

Hűvös, jól szellőző helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, szakszerűen tárolva 2 évig.

Milyen engedélyekkel rendelkezik a Mentaclean?

- ▶ ÁNTSZ 12.564 / 98
- ▶ OKBI 1055 / 99
- ▶ OÉTI 3604-7 / 2002

Milyen kiszerelésekben kapható a Mentaclean?

- ▶ 1 literes Industrial strapabíró után-tölthető ipari kiszerelésben
- ▶ 5 literes Utántöltő gazdaságos kiszerelésben

Milyen fizikai tulajdonságairól ismered fel legjobban a Mentaclean-t?

- ▶ pH értéke: 9
- ▶ színe: fehér
- ▶ illata: eukaliptusz

Honnan töltheted le a Mentaclean legfrissebb biztonsági adatlapját?

A <http://adatlapok.cleancenter.hu> oldalról.