

Ceradur-compact

Fémsómentes, diszperziós ápolószer, erősen szívóképes padlóburkolatokra

Tulajdonságok

A Ceradur-compact erős pórustömítő hatással rendelkezik, ezért különösen alkalmas erősen szívóképes padlóburkolatok bevonására. A padlóburkolat optimális védelmét akkor értük el, ha a bevont felület egységesen fénylik. Az ápolófilm gyorsan szárad, jó vízálló- és szennytaszító tulajdonsággal rendelkezik és megfelel a biztonságos járhatóság követelményeinek. A Ceradur-compact ápolórétege alaptisztítás nélkül is, egy intenzív takarítás keretein belül is egyszerűen eltávolítható. Az ápolófilm így gyorsan utókezelhető.

Összetevők

Fémsómentes műanyag diszperziók (TBEP-mentes), polietilén-viasz, lágyítók, segédanyagok.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 8,5

Felhasználási terület

Minden vízálló, szívóképes, porózus és rugalmas padlóburkolaton használható, mint pl.: linóleum vagy gumi.

Felhasználás

A termék csak száraz felületen alkalmazható. A Ceradur-compact-ot hígítás nélkül vékonyan, pl. egy laposmoppal terítsük szét a felületen. Ne hagyjuk, hogy az ápoló diszperzió beleszáradjon a mopp huzatába. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza.

Első ápolás tisztított felületen

A padlóburkolat nedvszívó képességének megfelelően, 30 perces szünetekkel 2-3 réteget vigyünk fel.

Intenzív takarítás utáni utókezelés

30 perces szünettel 1-2 réteg felvitele

Spray-szóró eljárás a helyenként hiányos ápolófilm kijavítására

A szert 1:10 arányban hígítani, szóróflakon és magas fordulátú gép (kb. 1000 ford./perc) segítségével eldolgozni.

Polírozás

A megszáradt ápolófilmet polírozással, magas fordulátú géppel (kb. 1000 ford./perc) és Multi-Disc-vel tömöríthetjük.

A padló az eljárás során nem lesz simább.



Bevonat

Anyagszükséglet / m²

Első ápolás: 25 ml rétegenként

Utókezelés: 25 ml rétegenként

Spray-szóró eljárás: 1,5 ml

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszeresés

2/5 literes kanna kartonban

200 literes hordó

Cikkszám: j 20 08 05

Cikkszám: j 20 08 72

Fagytól védve tartandó!

