

# Patronal-Classic

## Szaniter tisztítószer védő formulával

### Tulajdonságok

Gyorsan ható, intenzív szaniter tisztítószer hosszan tartó friss illattal, a mészkölerakódások és az abban kötött szennyeződések gyors eltávolítására. Fertőtlenítő hatóanyagai az EN 1040, EN 1275 és az EN 1276 alapján (mindig higítatlanul). A Patronal-Classic előírásnak megfelelő használata egy felületvédő és víztaszító filmet eredményez. Ez a védőfilm nagymértékben megakadályozza a mész ill. az egyéb szennyeződések lerakódását és a krómzott szaniter berendezések rozsdásodását.

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5%, szerves savak, vízbázisú oldószer, korróziógátló anyagok, ápolóhatású összetevők, színezőanyagok, illatanyagok (amylcinnamal, coumarin).  
ph-érték (koncentrátumban): kb. 1 ph-érték (felh. kész oldatban): kb. 2

### Felhasználási terület

Szaniter területen minden sav- és vízálló felületen ill. tárgyon alkalmazható, mint pld. kerámiából készült fal- és padlócsespe, mosdókagyló, WC-csésze, piszoár kerámiából, porcelánból vagy nemesacélból.

Figyelem: Poliámidból készült tárgyak és zománczott kádak, mosdók ill. mésztartalmú felületek (márvány) a sav által roncsolódhatnak.

### Felhasználás

Az első alkalmazás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbe szembetűnő részen.

#### Felülettisztítás:

A tisztítószeret higítatlanul, nedves kendővel vagy nem karcoló szivaccsal vigyük fel a felületre és dolgozzuk szét, majd vízzel öblítsük ill. töröljük le. A WC- csésze tisztításánál, higítás nélkül spricceljük a perem alá a tisztítószeret, a WC kefével dolgozzunk, rövid ideig hagyjuk hatni, majd öblítsük le



vagy

1-2 spricnit 4-8 liter hideg vízhez. A szert szivaccsal vagy kendővel vigyük fel és dolgozzuk szét, majd tiszta vízzel töröljük vagy öblítsük le. A WC-t WC-kefével tisztítsuk.



A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.

## Szaniter tisztítás

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Felülettisztítás: 1-5 ml

Xi, Irritáló koncentrátumban

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

**Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**

### Kiszerezés

6x1 literes flakon kartonban  
10 literes kanna  
200 literes hordó

Cikksz. j 40 08 01  
Cikksz. j 40 08 10  
Cikksz. j 40 08 72

Fagytól védve tartandó!

