

## Padlóápoló vezetőképes felületekre

### Összetétel :

<5% anionos, nemionos tenzidet, valamint tartósítószeret tartalmaz. További összetevők: polimerek, viaszok, lágyító, parfümolaj és elektrolitek.

PH-érték: kb. 9.

### Hatásmód :

A LONGLIFE conductan speciális ápolódiszperzió, kifejezetten vezetőképes felületekre ápolására.

Neves padlóburkolat gyártókkal közösen fejlesztett termék, akik saját vezetőképes burkolataikra ajánlják a LONGLIFE conductan-t. Ide tartoznak :



A LONGLIFE conductan szakszerű használata során izolációs hatások nem lépnek fel és a felület megtartja az elektrosztatikus vezetőképességét (a DIN IEC 61340-4-1 és a DIN EN 1081 szerint). A LONGLIFE conductan ellenálló védőfilmet képez, amely megakadályozza a felület vezetőképes részecskéinek kimosását, és megvédi a bevonatot a gyors visszaszennyeződéstől. Az ezt követő napi takarítások ezáltal sokkal egyszerűbbé válnak. A felvitt védőfilm high-speed eljárással polírozható és egyszerűen, gyorsan restaurálható. A LONGLIFE conductan fertőtleníthető és ezáltal jól alkalmazható olyan területeken is, ahol ez előírás (egészségügyi területek: orvosi rendelők, klinikák stb.). A védőfilm kellemes, selymes fényt biztosít.

### Felhasználási terület:

Minden objektumban, ahol vezetőképes PVC vagy linóleum burkolat található. Csak korlátozottan alkalmazhatjuk rugalmas-, műgyanta- és kazettás felületeknél.

### Alkalmazás:

#### Bevonatolás

A tiszta, száraz és alaptisztított felületre kenjük fel vékonyan, egyenletesen megfelelő eszközzel, pl. ultanSPEED-del maximum két rétegben. Felhasználási javaslat 1,5-2 liter/100 m<sup>2</sup>/réteg. A rétegek felvitele között biztosítsunk elegendő száradási időt.

#### Napi tisztítás

A nyirkos vagy nedves takarítást igénylő szennyeződéseknel használjunk VIONET-et vagy SR 13-at (kb. 1%). Padló tisztító automatánál INNOMAT-ot ajánlunk.

#### Restaurálás

A nagy igénybevétel okozta közlekedési nyomok, kopások kialakulása esetén elkerülhetetlen az ápolófilm javítása. Ezekon a területeken utóápolást hajthatunk végre a LONGLIFE conductan-nal 1:2 hígításban. Ezt az oldatot egy vékony rétegben felvisszük a felületen és száradni hagyjuk.

### Alaptisztítás

Amennyiben hosszabb igénybevétel után szükségessé válik az alaptisztítás, úgy a LINAX PLUS-t vagy a GR 10-t ajánljuk hozzá. Az alaptisztított felületet alaposan öblítsük bő tiszta vízzel és felszáradás után ismételtén bevonatolhatjuk.

### **Megjegyzés :**

A levegő extra magas páratartalma (>70%) esetén ne alkalmazzuk a bevonatolást.

Professzionális felhasználásra készült termék.

Fagyérzékeny