

Fénytartó tisztítószer koncentrátum Utántölthető adagolóflakonnal

Összetétel:

5-15 % anionos tenzid, nemionos tenzid. További összetevők: izopropanol, parfümolaj és illatanyag. PH-érték: kb.10.

Hatásmód:

Tisztító hatása és fedőképessége kiváló. Anyagkímélő, csík- és fátyolképdősét nem okoz, megőrzi a burkolat fényét.

Zsíros, olajos szennyeződések esetén is kitűnő emulgeálóképességet mutat. Használta gazdaságos, illata kellemes. Bőrkímélő tulajdonsága klinikailag tesztelt.

Felhasználási terület:

Használhatjuk minden mosható felületen (pl. PVC, linóleum, kő stb.). Padlóáplóval bevont burkolatok tisztítására is alkalmas, illetve minden sima, fényes felület (műanyag, lakk, üveg, csempe, fém stb.) tisztítására.

Alkalmazás:

Vizes felmosáshoz és nedves törléshez 1 adagolókamra (20 ml) 8 l vízhez.

Adagolása:

Csavarjuk le a fehér kupakot, nyomjuk össze a flakont, amíg az adagolókamra megtelik, ekkor engedjük el a flakont és a 20 ml-es mennyiség automatikusan beáll. A szert a fogantyúnál fogva, a piros kupak felett öntsük a vízbe.

Utántöltés:

Csavarjuk le a piros kupakot, és töltsük fel az üres flakont az utántöltő tasakból, majd csavarjuk vissza a piros kupakot.

Professzionális felhasználásra készült termék.

Cikkszám: 4690 kiszerezés: 2 l-es adagolóflakon
4611 kiszerezés: 2 l-es utántöltő tasak