

# Hodrupa A

## Magasnyomású- és gépi tisztítószer korróziógtató összetevővel

### Tulajdonságok

A Hodrupa A egy fékezett habzású speciális tisztítószer, az ásványi olaj- és kipufogógázok, valamint tűzkárok által okozott szennyeződések eltávolítására. Ha magasnyomású tisztítógéppel vagy gépi vizes tisztításnál használjuk, akkor hígítsuk vízzel. Gépek, készülékek kézi felülettisztításánál nem kell hígítani. Azok a fényes fémfelületek (vas, bádogg), melyeket Hodrupa A-val tisztítottak, nem rozsdásodnak. Az ÖNORM B 5105, második bekezdésének 7.2 alapján - olajkiválasztónak is használható.

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5%, anionos tenzidek < 5%, NTA < 5%, vízbázisú oldószer, alkáliák, korróziógtató anyagok.  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 13      pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 11,5-12

### Felhasználási terület

Felhasználható minden víz- és lúgálló felületen. Különösen alkalmas ipari telepek, szerelőcsarnokok tisztítására. Tűzkárok utáni felülettisztításhoz, lakkozott és nem lakkozott fémfelületek tisztításához is használhatjuk, mint pl.: szerelő állványok, esztergapadok, lyukasztógépek.

### Felhasználás

Az első alkalmazás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbé szembetűnő részen.

#### Karbantartó tisztítás (gépi vizes tisztítás):

200 ml-t adunk 8 liter hideg vízhez.

#### Magasnyomású tisztítás:

200 ml-t adunk 8 liter hideg vízhez.

#### Alaptisztítás (tűz után):

800 ml-t adunk 8 liter vízhez.

Az oldatot terítsük szét a tisztítandó felületen,  
kb. 5 percig hagyjuk hatni, súroljuk, majd szívassuk fel.

#### Gépek tisztítása:

Öntsünk egy kendőre vagy tisztítóvattára a Hodrupa A-ból és tisztítsuk meg a tárgyakat. Az optimális korróziógtató hatás elérése érdekében ne öblítsük le vízzel a felületeket!

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.



**Gépi  
tisztítás-/  
ipari  
tisztítás**

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Gépi vizes tisztítás:	1 ml	Alaptisztítás:	40 ml
Magasnyomású tisztítás:	8 ml	Gépek tisztítása:	10 ml

Xi; Irritativ koncentrátumban  
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc- szemvédőt kell viselni. Alkálilúgokat tartalmaz.

**Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**

### Kiszerezés

10 literes kanna  
200 literes hordó

Cikkszám: j 05 01 10  
Cikkszám: j 05 01 72

