

Zsíroldó hatású lúgos tisztítószer

Összetétel:

Nemionos és kationos tenzid, töltőanyagok, nátriummetaszilikát.
pH érték: kb. 13.

Hatásmód:

Könnyűszerrel oldja a zsír-, olaj-, gyantamaradványokat, valamint a ráégett szennyeződések. Olajfogóban gyorsan leválik.

Alkalmazási terület:

Szerszámok, gépek, aggregátorok acél, vas, alumínium, sárga-, vörösréz felületeinek, valamint üveg, műanyag, festett és lakkozott felületek tisztítására alkalmazható. Alkalmos az élelmiszer-feldolgozó és előállító iparban, nagykonyhákban, erősen elszennyeződött berendezések tisztítására is.

Használati utasítás:

Merülőfürdőben történő tisztítás során 2-5 %-os (2-5 l 100 l vízhez), nagynyomású tisztítógépekben 2-10 %-os (2-10 l 100 l vízhez) hígításban alkalmazzuk. Merülőfürdőben 10-15 perc behatási időre van szükség. A tisztítási művelet után alapos vizes öblítés szükséges. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.

Egészségvédelem (személyi védőeszközök, elsősegély):

Munkavégzés közben védőkesztyű, védőszemüveg/arcvédő használata kötelező! A szemet és a bőrt izgatja. Súlyos szemkárosodást okoz. Szembe kerülés esetén a szemet alaposan vízzel ki kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni. Élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó. Maradék veszélyes hulladéknak minősül. Gyermekektől elzárva tartandó.