

Deklorid

klórmentes fertőtlenítőszer
termékismertető és használati utasítás



- ▶ 2 év minőségmegőrzés
- ▶ 2 perces behatási idő
- ▶ klórmentes
- ▶ baktérium- és gombaölő
- ▶ a „leggazdaságosabb termék” kategória

Milyen célra használhatod a Deklorid-ot?

Háromfázisú mosogatás középső (fertőtlenítő) fázisában mosogatásra, eszközök fertőtlenítő áztatására, fertőtlenítő fel- és lemosásra.

Milyen területen használhatod a Deklorid-ot?

- ▶ Vendéglátóipari területen
- ▶ Közétkeztetési területen
- ▶ Élelmiszer-ipari területen
- ▶ Ételgyártás területen
- ▶ Italgyártás területen
- ▶ Intézményi területen
- ▶ Egészségügyi területen
- ▶ Fitnesz területen
- ▶ Wellness területen

Deklorid

klórmentes fertőtlenítőszer
termékismertető és használati utasítás



Hogyan használd a Deklorid-ot háromfázisú mosogatás középső fázisában (vagy áztató fertőtlenítéshez)?

- ▶ Adagolj minden 10 liter 40-45 °C-os vízhez 15 ml (0,15%) Deklorid-ot,
- ▶ várd meg a 2 perces behatási idő leteltét,
- ▶ majd öblítsd le folyóvízzel a lefertőtlenített eszközöket.

Hogyan használd a Deklorid-ot fertőtlenítő fel- és lemosáshoz?

- ▶ Adagolj minden 10 liter 40-45 °C-os vízhez 15 ml (0,15%) Deklorid-ot,
 - ▶ vidd fel a felületre megfelelő eszköz segítségével,
 - ▶ hagyd a felületre száradni.
- ! Az élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületeket öblítsd le csapvízzel.

Milyen fertőtlenítő hatással rendelkezik a Deklorid?

Baktérium- és gombaölő hatással.

Deklorid

klórmentes fertőtlenítőszer
termékismertető és használati utasítás



Mire figyelj a Deklorid használata közben, hogy a munkavégzés ne veszélyeztesse az egészségedet?

A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsd be. A termék kiadagolásánál használj szemvédőt és gumikesztyűt. Kerüld a termék bőrre- és szembejutását. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel moss kezet. A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.

Mennyi ideig őrzi meg minőségét a Deklorid?

Hűvös helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, szakszerűen tárolva 2 évig.

Milyen engedélyekkel rendelkezik a Deklorid?

- ▶ ÁNTSZ 12.564 / 98
- ▶ OKBI 1075 / 2001
- ▶ OÉTI 3661 / 2001

Deklorid

klórmentes fertőtlenítőszer
termékismertető és használati utasítás



► **Milyen kiszerelésekben kapható a Deklorid?**

- 1 literes Industrial strapabíró után-tölthető ipari kiszerelésben
- 5 literes Utántöltő gazdaságos kiszerelésben

Milyen fizikai tulajdonságairól ismered fel legjobban a Deklorid-ot?

- pH értéke: 9
- színe: színtelen
- illata: a termékre jellemző

Honnan töltheted le a Deklorid legfrissebb biztonsági adatlapját?

A <http://adatlapok.cleancenter.hu> oldalról.