

# Propon

extra erős tisztítószer  
termékismertető és használati utasítás



- ▶ kiemelkedő zsír- és olajoldó hatás
- ▶ korróziógátló komponenst tartalmaz
- ▶ rendkívül hatékony

## Milyen célra használható a Propon-t?

Erősen szennyezett padozatok tisztítására, zsíros, olajos szennyeződések eltávolítására kézi és gépi használatnál egyaránt.

## Milyen területen használható a Propon-t?

- ▶ Vendéglátóipari területen
- ▶ Közétkeztetési területen
- ▶ Élelmiszer-ipari területen
- ▶ Ételgyártás területén
- ▶ Italgyártás területén
- ▶ Intézményi területen
- ▶ Gépipari területen

# Propon

extra erős tisztítószer  
termékismertető és használati utasítás



## Milyen technológiánál milyen feltételekkel alkalmazhatod a Propon-t?

### ► Hideg-meleg zsíroldásnál

Hőmérséklet:

-

Behatási idő:

5-10 perc

Koncentráció:

töményen

### ► Kézi fel,- lemosásnál

Hőmérséklet:

40-45 °C

Behatási idő:

5-10 perc

Koncentráció:

1%-10% (100-1000 ml / 10 liter víz)

### ► Gépi fel,- lemosásnál

Hőmérséklet:

40-45 °C

Behatási idő:

5-10 perc

Koncentráció:

0,5 %- 2% ( 50-200 ml / 10 liter víz)

# Propon

extra erős tisztítószer  
termékismertető és használati utasítás



## Hogyan használd a Propon-t?

- ▶ Higítsd be a terméket az alkalmazott technológiához tartozó előírás szerint,
- ▶ várd meg az előírt behatási időt,
- ! majd, ha a technológia megkívánja, öblítsd le vízzel a felületről.

## Mire figyelj a Propon használata közben, hogy a munkavégzés ne veszélyeztesse az egészségedet?

A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsd be. Kerüld a termék bőrre kerülését, szembejutását. A termék kézi adagolásánál használj gumikesztyűt és szemvédőt. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel moss kezet. A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.

# Propon

extra erős tisztítószer  
termékismertető és használati utasítás



## Mennyi ideig őrzi meg minőségét a Propon?

Napfénytől védett hűvös, jól szellőző helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, szakszerűen tárolva 3 évig.

## Milyen engedélyekkel rendelkezik a Propon?

- ▶ ÁNTSZ 12.564 / 98
- ▶ OKBI 1377/98
- ▶ OÉTI 3604-10 / 2002

## Milyen kiserelésekben kapható a Propon?

- ▶ 1 literes Industrial strapabíró után-tölthető ipari kiserelésben
- ▶ 22 literes Economic visszaváltható környezetbarát kiserelésben

## Milyen fizikai tulajdonságairól ismered fel legjobban a Propon-t?

- ▶ pH értéke: 14
- ▶ színe: természetes
- ▶ illata: természetes

## Honnan töltheted le a Propon legfrissebb biztonsági adatlapját?

A <http://adatlapok.cleancenter.hu> oldalról.