

Proven

alaptisztító

termékismertető és használati utasítás



- ▶ csökkentett habzás
- ▶ antisztatizáló hatás
- ▶ gépi és kézi alkalmazhatóság
- ▶ azonnali zsíroldó hatás

Milyen célra használhatod a Proven-t?

Erősen szennyezett (zsíros, olajos) padozatok, kézi és gépi tisztítására, nagy hatékonysággal távolítja el a cipők okozta gumicsíkokat.

Milyen területen használhatod a Proven-t?

- ▶ Vendéglátóipari területen
- ▶ Közétkeztetési területen
- ▶ Élelmiszer-ipari területen
- ▶ Ételgyártás területén
- ▶ Italgyártás területén
- ▶ Intézményi területen
- ▶ Gyárak területén
- ▶ Raktárak területén
- ▶ Irodák területén
- ▶ Áruházak területén

Proven

alaptisztító

termékismertető és használati utasítás



Milyen technológiánál milyen feltételekkel alkalmazhatod a Proven-t?

► Kézi fel-, lemosásnál:

Behatási idő:

5-10 perc

Koncentráció:

1-10 % (100 ml-1000 ml / 10 L víz)

► Gépi fel-, lemosásnál:

Behatási idő:

-

Koncentráció:

0,5-30 % (50 ml-3300 ml / 10 L víz)

Hogyan használd a Proven-t gépi fel-, lemosásnál?

- Higítsd be a terméket az alkalmazott technológiához tartozó előírás szerint,
- majd a gép használati utasítása szerint végezd el a tisztítási műveletet.

Proven

alaptisztító

termékismertető és használati utasítás



Hogyan használd a Proven-t kézi fel-,le mosásnál?

- ▶ Higítsd be a terméket az alkalmazott technológiához tartozó előírás szerint,
- ▶ vidd fel a felületre megfelelő eszköz segítségével,
- ▶ végezd el a tisztítási műveletet,
- ▶ távolítsd el a Provenes oldatot a megtisztított felületről.
- ▷ Ha a technológia megkívánja, öblítsd le a felületet csapvízzel.

Mire figyelj a Proven használata közben, hogy a munkavégzés ne veszélyeztesse az egészségedet?

A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsd be. Kerüld a termék bőrre kerülését, szembejutását. A termék kézi adagolásánál használj szemvédőt. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel moss kezet. A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.

Proven

alaptisztító

termékismertető és használati utasítás



Mennyi ideig őrzi meg minőségét a Proven?

Napfénytől védett hűvös, jól szellőző helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, szakszerűen tárolva 3 évig.

Milyen engedélyekkel rendelkezik a Proven?

- ▶ ÁNTSZ 12.564 / 98
- ▶ OKBI/VABO 349 / 2003
- ▶ OÉTI 5310-1/2010

Milyen kiszerezésekben kapható a Proven?

- ▶ 1 literes Industrial strapabíró után-tölthető ipari kiszerezésben
- ▶ 22 literes Economic visszaváltható környezetbarát kiszerezésben

Milyen fizikai tulajdonságairól ismered fel legjobban a Proven?

- ▶ pH értéke: 13
- ▶ színe: színtelen
- ▶ illata: természetes

Honnan töltheted le a Proven legfrissebb biztonsági adatlapját?

A <http://adatlapok.cleancenter.hu> oldalról.