

Dopomat-brillant

Gépi tisztítószer és fényesítő ápolószer

Tulajdonságok

Felületaktív, fékezett habzású gépi tisztító- és ápolószer a felületek kíméletes tisztítására súroló-szívó vagy kefések gépekhez. A tisztítás után a felületen maradt ápolóanyag csikmentesen szárad és egy csillogó, szilárd és csúszásmentes ápolófilmet képez. Cipőtalp általi csíkok a filmréteg miatt csak ritkán keletkezhetnek és ezek is könnyen eltávolíthatók. A Dopomat-brillant, folyamatos, súroló-szívó géppel történő alkalmazása során a már meglévő és az új ápolóösszetevők kicserélődnek, megakadályozva, hogy a felületre túl sok tisztítószer kerüljön.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Anionos tenzidék < 5%, nem ionos tenzidék < 5 %, vízbázisú oldószer, ápoló összetevők, illatanyagok (Limonene, Linalool).
pH-érték (koncentrátumban): kb. 8 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7

Felhasználási terület

Minden vízálló kemény- és rugalmas padlóburkolaton, mint pl.: PVC, linóleum, gumi, poliolefin, márvány, betonkő, műgyanta (pl. epoxid), továbbá a bevont felületeken.

Felhasználás

Karbantartó tisztítás (gépi vizes tisztítás):

A szennyeződés mértékétől függően, vagy a kívánt teljesítmény függvényében: 100-400 ml 10 liter hideg vízhez.

Polírozás:

Alkalmankénti polírozás esetén (kb. 1000 ford/perc) az ápolófilm tömöríthető, a cipőtalpak által keletkezett nyomok megszüntethetőek, ugyanakkor a felület strapabírás szempontjából is optimalizálható.



**Gépi
tisztítás-/
ipari
tisztítás**

Anyagszükséglet / m²

Gépi vizes tisztítás: 2 ml

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

10 literes kanna
200 literes hordó

Cikkszám: j 10 03 10
Cikkszám: j 10 03 72
Fagytól védve tartandó!

