

Dipex

Alaptisztító

Tulajdonságok

Lúgos, aktív tisztító hatású, fékezett habzású alaptisztító szer lúgálló felületekre. Rendkívül gyorsan távolítja el a szappanfilmet és vax-rétegeket, továbbá az olajos- és zsíros szennyeződések.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Anionos tenzidek < 5%, nem ionos tenzidek < 5%, vízbázisú oldószer, foszfátok < 5%, NTA < 5%, alkáliák, illatanyagok (Limonene).
pH-érték (koncentrátumban): kb. 12 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 11

Felhasználási terület

Víz és lúgálló felületekre, mint pl.: PVC, gránit, kő és égetett agyag járólap. Nem alkalmazható linóleum és gumi felületekre, továbbá mésztartalmú felületeken mint pl.: márvány és betonkő.

Nem egyértelműen azonosítható felületek esetén tesztelje le a tisztítószer, a felület kevésbé szembetűnő részén, hogy miként reagál arra.

Felhasználás

Alaptisztítás bevont ill. ápoló felületeken:

0,5-2 liter 8 liter hideg vízhez.

A tisztító oldatot a padlón szétteríteni, kb. 10 perc hatóidő után súrolni, szükség esetén a víztartályból forró vizet hozzáadni, a szennyflottát felszívni, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmosni.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.



Nagytakarítás

Anyagszükséglet / m²

Alaptisztítás: 90 ml

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

10 literes kanna
200 literes hordó

Cikkszám: j 15 01 10
Cikkszám: j 15 01 72

