

## Li-Ex

### Speciális alaptisztító

#### Tulajdonságok

Intenzív tisztítóhatású, fékezett habzású alaptisztító, előnyösen használható a lúgérzékeny padlóburkolatokon. Eltávolítja az összes ápolószer tartalmú filmet, vax- és polimer rétegeket, valamint az olajos zsíros szennyeződések.

#### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5%, szappan < 5%, NTA < 5%, vízbázisú oldószer, színezőanyag, illatanyagok (Limonene).  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 9,5      pH-érték (felh. kész oldatban): kb 9

#### Felhasználási terület

Vízálló-, lúgálló- és lúgérzékeny burkolatokon, mint linóleum, gumi, PVC, poliolefin, természetes- és műkö használható. Nem egyértelműen azonosítható felületek esetén tesztelje le a tisztítószert, a felület kevésbé szembeütő részén, hogy miként reagál arra.

#### Felhasználás

##### Alaptisztítás bevont ill. ápoló felületeken:

1-3 liter 8 liter hideg vízhez.

Az oldatot a burkolaton szétteríteni, kb. 10 percig hatni hagyni, majd sűrűlni. Ha szükséges a sűrűológép tartályából forró vizet hozzáadni, a szennyflottát felszívni, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmosni.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.



## Nagytakarítás

29.12.2010  
21.01.2006

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Alaptisztítás: 90 ml



- R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
- S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
- S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

**Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**

### Kiszerezés

10 literes kanna  
200 literes hordó

Cikkszám: j 15 02 10  
Cikkszám: j 15 02 72

