

Copex

Általános alaptisztítószer

Tulajdonságok

Intenzív tisztítóhatású, fékezett habzású alaptisztító, előnyösen használható a légérzékeny elasztikus padlóburkolatokon. Gyorsan és maradéktalanul eltávolítja a polimer rétegeket, a gyárilag felvitt védőfilmet, valamint az olajos- és zsíros szennyeződések. NTA és butilglycol mentes. A GGVS/ADR és veszélyes anyagok előírásai szerint nem jelölés köteles készítmény.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5%, szappan < 5%, vízbázisú oldószer, oldásközvetítő, színező- és illatanyagok.

pH-érték (koncentrátumban): kb. 9,5 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 9

Felhasználási terület

Vízálló-, lúgálló- és légérzékeny padlóburkolatokon, mint pl. linóleum, gumi, PVC, poliolefin, természetes- és műkö. Nem egyértelműen azonosítható felületek esetén tesztelje le a tisztítószerrel, a felület kevésbé szembetűnő részén, hogy miként reagál arra.

Felhasználás

Alaptisztítás bevont ill. ápolat felületeken:

1-3 liter 8 liter hideg vízhez.

Az oldatot a burkolaton szétteríteni, kb. 10 percig hatni hagyni, majd súrolni. Ha szükséges a súrológép tartályából forró vizet hozzáadni, a szennyflottát felszívni, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmosni.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.



Nagytakarítás

Anyagszükséglet / m²

Alaptisztítás: 90 ml

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

6 x 1 literes flakon kartonban
10 literes kanna
200 literes hordó

Cikkszám: j 15 04 01
Cikkszám: j 15 04 10
Cikkszám: j 15 04 72

