

# Thermodur

## Fém-diszperzió

### Tulajdonságok

Fémhálósított műanyag diszperzió, magas szilárdanyag tartalommal, kitűnő önfényező és filmképző tulajdonsággal. A Thermodur különösen strapabíró, szennytaszító, mosásálló és csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Ellenáll a fertőtlenítő szereknek.

### Összetevők

Műanyag diszperziók, kemény polietilén-viasz, vízbázisú oldószerek, hálós-gyantak, lágyító.  
pH-érték (koncentrátumban): 8,5

### Felhasználási terület

Kiválóan alkalmazható vízálló, alaptisztított felületeken, mint PVC, poliolefin, linóleum, szívóképes természetes- és műkö, aszfalt stb. Burkolatoknál, melyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

### Felhasználás

A termék csak száraz felületen alkalmazható. A terméket hígítás nélkül pl. egy laposmopp segítségével terítsük szét a felületen. Ne hagyjuk, hogy az ápoló diszperzió beleszáradjon a mopp huzatába. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza.

### Első ápolás tisztított felületen

A padlóburkolat nedvszívó képességétől függően, 30 percnkénti ismétléssel 2-3 réteg felvitele.



**Bevonat**

03.11.2010

10.11.2008

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Első ápolás: 25 ml rétegenként

**Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**

### Kiszerezés

2/5 literes kanna kartonban  
200 literes hordó

Cikkszám: j 20 02 05  
Cikkszám: j 20 02 72  
**Fagytól védve tartandó!**

