

# Ceracotto

## Kőpadlók viaszos ápolószere

### Tulajdonságok

Oldószer tartalmú, viaszos ápolószere. Vízzel nem keverhető. Pórustömítő, víz- és szennytaszító, csúszásgátló és mosásálló filmet képez. A viaszfilm polírozással fényesíthető. A Ceracotto-t az Impran-nal (kőimpregnálószere) lehet hígítani, így alakítható a kőpadlók felületének nedvszívóképességéhez a termék vaxtartalma. A felületre így nem kerülhet túl sok vax.

### Összetevők

Tesztbenzin, viaszok, ápoló olajok.

### Felhasználási terület

Szívóképes, oldószerálló padlózat, mint pl.: beton, cotto-tégla, homokkő, agyagtégla, pala.

### Felhasználás

A felhasználás során a terméket alaposan szellőztessük ki és ne dohányozzunk. A terméket ne öntsük a lefolyóba.

### Vax "beápolás":

Felhasználás előtt a kannát alaposan rázzuk fel. A vaxot hígítás nélkül vagy Impran-nal hígítva vékonyan terítsük szét a megtisztított felületen. Ehhez használjunk moppot. Erősen szívóképes padlóburkolatoknál két felkenés kell.

### Polírozás:

Kb. egy óra múlva a vaxfilm megszárad, a matt felület polírozással fényesíthető.



A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.

# Kőápolás

03.12.2009  
07.09.2006

## Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Vax "beápolás": 40-60 ml a szívóképesség függvényében



- R 10 Kevésbé tűzveszélyes.
- R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
- R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
- R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
- R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekben, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
- S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő.
- S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható.
- S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Széles körű adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
- S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy címkét.

Tesztbenzint tartalmaz.

## Kiszerezés

10 literes bádogkanna

**Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**

Cikkszám: j 21 02 60 Viszkozitás hőmérsékletfüggő

