

Impran

Kőimpregnáló

Tulajdonságok

Az Impran egy felhasználásra kész, oldószertartalmú impregnálószer. A felhasznált oldószerek aromás szénhidrogén vegyületeket nem tartalmaznak. Az Impran mélyen behatol a kő pórusaiba és kapillárisaiba. A gyors száradást követően azonnal lépésálló. A kő szívóképességének megfelelően 1-4 réteg szükséges a telítettségig. Víz- és olajtaszító hatását a száradási folyamat során fejt ki. 48 óra elteltével az Impran teljesen megszilárdul és már terhelhető is. Az Impran nem befolyásolja a kő páradiffúziós képességét. Az Impran-nal kezelt köfelületek megőrzik természetes külalakjukat, hosszantartó védelmet és lépésbiztonságot biztosítanak. Általános szennyeződések, mint a zsír és olaj nem tudnak a kőbe jutni, így könnyen eltávolíthatóak. Az Impran alkáli- és UV-álló és gátolja a só kirkódást, moha- és algaképződést, penész kialakulását, ill. véd az időjárás és fagyok lehetséges káraitól.

Összetevők

Impregnálószer, nem vízbázisú oldószerek.

Felhasználási terület

Alkalmos új vagy régi alaposan megtisztított, gyanta- és zsírmentes, porózusos vagy szívóképes természetes-, mű- és kerámiakő, mint pl. gránit, porfír, gneisz, márvány, homokkő, agglomerát, betonkő, klinker, agyagtégla, beton- és betonburkolatok impregnálására.

Felhasználás

A felhasználás során a helységet alaposan szellőztessük ki, ne dohányozzunk.

Kőimpregnálás

Felhasználhatjuk + 5 °C és + 25 °C között. 1 óra után lépésálló. A száradási idő, a teljes terhelhetőség max. 48 óra, + 20 °C-on, 65 %-os páratartalomnál. Az Impran-t hígítatlanul öntsük a felületre és egy laposmoppal azonnal vékonyan, egyenletesen terítsük szét. A felület szívóképességétől függően 1-4 bevonat szükséges kb. 30 percnként. A maradék Impran-t, ami 15 perc alatt nem szívódik fel, egy gumilehúzóval teljesen távolítsuk el a felületről. Ami még a felületen marad, oszlassuk szét egy száraz moppal. 24 órás száradási idő után a ragacsos maradványok a felületről már nem távolíthatók el!



A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.

Kőápolás

Anyagszükséglet / m²

Kőimpregnálás: 5–500 ml a felület szívóképességének megfelelően.

Xn, Ártalmatlan koncentrátumban

R 10 Kevésbé tűzveszélyes. R 65 Lenyelve ártalmatlan, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R 67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak. S 24 A bőrrrel való érintkezés kerülendő. S 43 Tűz esetén nem vízzel, hanem poroltóval oltandó. S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható. S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy címkét. Tesztbenzint tartalmaz.

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

4x2,5 literes bádogkanna kartonban

Art.-Nr. j 21 04 65

