

Klaronet-Koncentrátum

Fényes felületek ápolására

Tulajdonságok

A Klaronet-Koncentrátum tenzid és nagymolekulás ápolóréteget képez, amely minden tisztítási folyamatnál kicserélődik. Ezért napi felhasználása sem okoz túlrétegződést a felületen. A Klaronet-Koncentrátum csíkmentesen szárad és csúszásgátló filmet képez. A felület önálló fénye megmarad. A Klaronet-Koncentrátum bőrkímélő, kellemes illatú, szappan- és vaxmentes tisztítószer.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidok 5-15%, vízbázisú oldószer, ápoló anyagok, adalékszer, ápoló összetevők, illatanyagok (Limonene, Linalool), konzerváló anyagok (methyl-/ methylchloroisothiazolinone).

pH-érték (koncentrátumban): kb. 4,5 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7

Felhasználási terület

Felhasználható minden vízálló felületen. Különösen alkalmas fényes padlóburkolatok (melyek vax-szal vagy polimerdiszperzióval vannak ellátva) tisztítására és lezárt természetes- és műköburkolatokra.

Felhasználás

1 adag (adagolófejnyi) = 25 ml

Karbantartó tisztítás

(felmosás / gépi vizes tisztítás):

1 adagot adunk 8 liter hideg vízhez.



Polírozás

Alkalmankénti polírozás esetén (kb. 1.000 ford/perc) az ápolófilm tömöríthető, a cipőtalpak által keletkezett nyomok megszüntethetőek, ugyanakkor a felület strapabírás szempontjából is optimalizálható.

Napi felületápolás

Anyagszükséglet / m²

Felmosás/gépi vizes tisztítás: 0,1-0,25 ml



koncentrátumban

R 38 Bőrizgató hatású.
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

Tenzideket tartalmaz.

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

6/1 literes adagolóflakon kartonban

Cikkszám: j 30 04 02

