

Carp-Extracta

Szóró extrakciós tisztítószer

Tulajdonságok

A Carp-Extracta intenzív tisztító hatású és erősen fékezett habzású tenzideket tartalmaz, amely lehetővé teszi a szálak alapos tisztítását. A szennyeződést gyorsan kioldja és az extrakciós eljárás során eltávolítja. A szőnyegben maradó nedvesség polimer agglomerátumot képez, mely száradás után felszívható (Anti-Soil-Effekt). A Carp-Extracta a házi poratka és a zavaró szagok ellen is hatásos.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5%, foszfátok < 5%, polimer diszperziók, illatanyagok (Limonene), konzerváló anyagok (methyl-/ methylchloroisothiazolinone).
pH-érték (koncentrátumban): kb. 8 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7,5

Felhasználási terület

Minden szintartó és vízálló szőnyegen és kárpiton alkalmazható.

Felhasználás

Mindenekelőtt alaposan porszívózzuk fel a szőnyeget.

Szóró-extrakció:

A szennyeződés mértékétől függően 0,5-1 litert adjunk 8 liter hideg vízhez.

A tisztítóoldatot töltsük a gép tisztavíz-tartályába, a foltokat az adapter segítségével fújjuk be. Az adaptert párhuzamos, egymást átfedő csíkokban húzva tisztítsuk meg a szőnyeget. A megtisztított szőnyegre a teljes száradásig ne lépjünk rá. A megszáradt szőnyeget, a karbantartó tisztítás keretein belül porszívózzuk fel, esetleg keféssel dolgozzuk át.

Textil-pad eljárás:

A szennyeződés mértékétől függően 100-150 ml-t adjunk 1 liter hideg vízhez.

A tisztítóoldatot öntsük szóróflakonokba. A textil-pad-et fújuk be vele, tegyük az egytárcsás súrológép alá, majd kb. 1 m² szőnyegfelületet is takarékosan fújunk be az oldattal és körkörös mozdulatokkal tisztítsuk a szőnyeget. A szennyezett pad-et fordítsuk meg, vagy cseréljük ki.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.



Szőnyeg- tisztítás

Anyagszükséglet / m²

Szóró-extrakció: 100 ml

Textil-pad eljárás: 5 ml

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

10 literes kanna
200 literes hordó

Cikkszám: j 60 02 10
Cikkszám: j 60 02 72
Fagytól védve tartandó!

