

Padlóápoló

Összetétel:

<5 % szappan, anionos és nemionos tenzidek, konzerválószeranyagok, alkohol, parfüm és segédanyagok. pH-érték kb. 8.

Teljesítmény:

Hatékony szappanbázisú ápolószer, mely már alacsony koncentráció mellett is rendkívül jó tisztító hatást mutat. A természetes lenolajon alapuló szappanösszetevő bársonyos, csúszásmentes felületet biztosít, mely megakadályozza a felület újraszennyeződését, így megkönnyíti a későbbi takarítást. Hozzájárul a padlózati élettartamának hosszabbodásához, megakadályozza a felület kilúgosodását. Antisztatizáló hatással bír. Kellemes, friss illatot biztosít a környezetnek. A termék habszegény, így automatákhoz is használható..

Alkalmazási terület:

Minden vízálló és lemosható felületre. A modern olajozott, ill. vizolt fapadozaton is alkalmazható.

Alkalmazás:

Nem bevonatolt felület első ápolására:

2 % (160 ml / 8 liter vízhez) felvinni a felületre. Polírozással összetömöríthetjük az ápolóréteget, így még ragyogóbbá válik a felület.

Kézi vagy gépi napi takarítás:

1 % (80 ml / 8 liter vízhez)

Cleaner-eljárás az ápolóréteg hibáinak korrigálására:

Makacs szennyeződések eltávolítására, ill. Az ápolóréteg hibáinak kijavítására 2 %-ban (160 ml / 8 liter vízhez) vékonyan, egyenletesen felvinni a felületre, majd polírozni

Antisztatizáló hatás elérésére:

2 %-ban (80–160 ml / 8 liter vízhez), ill. szóróflakon segítségével 1:1 felvinni a felületre (2-6 ml pro m²). 50-60 %-os relatív páratartalom esetén az antisztatizáló hatás tovább fokozható.

