

Dopomat

Intenzív- és gépi tisztítószer

Tulajdonságok

A Dopomat kézi- és gépi tisztításhoz egyaránt alkalmazható. Használata során könnyen elterül a felületen, gyorsan és intenzíven fejt ki tisztító hatását, nem habzik, a karbantartó tisztítást követően csíkmentesen szárad. Eltávolítja az általános-, olajos- és zsíros szennyeződésekét, nagyobb mennyiségben ápolófilmek és viaszbevonatok eltávolítására is alkalmas.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek 5-15%, vízbázisú oldószer, NTA < 5%, illatanyagok (Limonene).
pH-érték (koncentrátumban): kb. 10 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 8,5

Felhasználási terület

Építés utáni takarításnál-, intenzív- és napi takarítás során vízálló felületeken, mint pl.: műgyanta (pl. epoxid), égetett agyag járólap, műkö, gránátkő és kvarcit.

Építés utáni- és intenzív takarításnál, vízálló kemény- és rugalmas padlóburkolatokon mint pl.: simított beton, betonkő, márvány, linóleum, gumi, PVC és poliolefin.

Nem alkalmas műanyag bevonattal-kezelt padlóburkolatok tisztítására.

Felhasználás

Karbantartó tisztítás

(felmosás/gépi vizes tisztítás):

A szennyeződéstől függően 50-80 ml
8 liter hideg vízhez



Kézi- vagy gépi intenzív tisztítás:

100-300 ml 8 liter hideg vízhez.

Az oldatot a felületen eloszlatni, sűrűlni, felszívni, majd hideg vízzel felmosni.

Építés utáni takarítás:

1-2 liter 8 liter hideg vízhez.

A továbbiakban azonos az intenzív tisztításban leírtakkal.

**Gépi
tisztítás-/
ipari
tisztítás**

Anyagszükséglet / m²

Felmosás/gépi vizes tisztítás: 1-2 ml

Kézi- vagy gépi intenzív tisztítás: 2-4 ml

Építés utáni takarítás: 60 ml

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

10 literes kanna
200 literes hordó

Cikkszám: j 10 01 10
Cikkszám: j 10 01 72

