

Thermospeed

High-speed diszperzió

Tulajdonságok

Fémhálósított műanyag diszperzió, magas szilárdanyag tartalommal és optimális fényhatású nagyon jó filmképző tulajdonsággal. A Thermospeed egy kiváló alapápolószer, különösen strapabíró, szennyztisztító, mosásálló és csúszásgátló. Optimálisan polírozható, ezért a kitaposott részeket magas fordulatú géppel polírozni lehet. A bevonat a felületfertőtlenítő szereknek ellenáll.

Összetevők

Műanyag diszperziók, kemény polietilén-viasz, vízbázisú oldószerek, hálós-gyantak, lágyító.

pH-érték (koncentrátumban): kb. 8,5

Felhasználási terület

Felhasználható alaptisztított, vízálló felületeken, mint pl.: PVC, poliolefin, linóleum, szívóképes természetes- és műkő, aszfalt stb. Burkolatoknál amelyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

Felhasználás

A termék csak száraz felületen alkalmazható.

A terméket hígítás nélkül pl. egy laposmopp segítségével terítsük szét a felületen.

Ne hagyjuk, hogy az ápoló diszperzió beleszáradjon a mopp huzatába.

A kannát használat után azonnal zárjuk vissza.

Első ápolás tisztított felületen:

A padlóburkolat nedvszívó képességétől függően, 30 percnkénti ismétléssel 2-3 réteg felvitele.

Polírozás:

A megszáradt ápolófilmet polírozással, magas fordulatú géppel (kb. 1000 ford./perc) és Multi-disc-kel tömöríthetjük.

A padló az eljárás során nem lesz simább.



Bevonat

Anyagszükséglet / m²

Első ápolás: 25 ml rétegenként

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

2/5 literes kanna kartonban
200 l-es hordó

Cikkszám: j 20 03 05
Cikkszám: j 20 03 72
Fagytól védve tartandó!

