

# Fiora-clean

## Illatos tisztítószer

### Tulajdonságok

Magas hatékonyságú felületaktív illatos tisztítószer. A Fiora-clean csikmentesen szárad és kellemes, hosszantartó illatot hagy maga után.

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Anionos tenzidek < 5%, nem ionos tenzidek < 5%, vízbázisú oldószer, színezőanyag, illatanyagok (Coumarin, Linalool, Citronellol, Amylcinnamal, Lilial, Hydroxycitronellal), konzerváló anyagok (methyl-/methylchloroisothiazolinone).  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 7,5      pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7,5

### Felhasználási terület

Minden vízálló felületen, berendezési tárgyon és padlóburkolaton, valamint bevonattal védett felületen alkalmazható.

### Felhasználás

#### Napi takarítás (felmosás):

50-100 ml-t adunk 8 liter hideg vízhez.

#### Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):

60-120 ml-t adunk 8 liter hideg vízhez.

#### Napi takarítás (felülettisztítás):

25-50 ml-t adunk 4 liter hideg vízhez.



## Napi takarítás

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Felmosás / gépi vizes tisztítás / felülettisztítás: 0,5-1 ml

**Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**

### Kiszerezés

10 literes kanna  
200 literes hordó

Cikkszám: j 25 13 10  
Cikkszám: j 25 13 72

