

Resinex

Labdaviasz- és gyantaeltávolító

Tulajdonságok

Oldószertartalmú tisztítószer a labdaviasz- és gyantamaradványok eltávolítására, pl.: kézilabdaviasz a sportcsarnokokban. A Resinex nem csak a foltokban hátrahagyott labdaviasz nyomokat távolítja el, hanem a már be- és rászáradt rétegeket ill. a beágyazódott szennyeződések is. A lassú száradás lehetővé teszi nagyobb felületek be- és megnedvesítését majd tisztítását. Az esetleg meglévő bevonatokat a Resinex nem távolítja el.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Alifás szénhidrogének > 30%

Felhasználási terület

Minden oldószernek ellenálló padlóburkolatra és felületre, mint pl.: linóleum- és parketta, műanyag felületek valamint lakkozott és bevont felületek.

Felhasználás

A Resinex-et hígítatlanul, habsszóró fejjel ellátott permetező készülékkel visszük fel a felületre, majd 15 percen keresztül hatni hagyjuk. Végezetül a szennyflottát a továbbiakban leírt módon távolítjuk el.

Padló- és burkolattisztítás:

A padlófelületet gépi takarítással, egy súroló -szívó gép, piros színű pad és Torvan-koncentrátum-oldattal (50-100 ml, 8 l vízhez) történik. A szennyflotta alapos eltávolítása itt is szükséges.

Felülettisztítás:

A felületet Torvan-koncentrátum-oldattal (50-100 ml, 8 l vízhez) benedvesített kendővel töröljük át. A szennyflotta alapos eltávolítása itt is szükséges.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.

*A Kiehl által alkalmasnak jelölt készülékek:

Cikkszám: VFK 26 00 50 Szóróflakon (hosszúkás)

Cikkszám: VVK 91 03 25 Szórófej

Cikkszám: z 20 50 25 Szóróflakon 1,5 l-es, kék, PP-permetezőfúvóka

Cikkszám: z 20 50 66 HQ Nyomást tartó permetező készülék, 5 l-es, piros



Napi takarítás

Anyagszükséglet / m²

Padló- és burkolattisztítás: 100-200 ml

Felülettisztítás: 100 ml

Xn Ártalmatlan koncentrátumban;

R 53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R 65 Lenyelve ártalmatlan, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. S 23 A keletkező gőzt. S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható. S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

Oldószert tartalmaz.

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

10 literes kanna

Cikkszám: j 25 16 10

