

# Profekt-Konzentrátum

## Fénylő tisztítószer

### Tulajdonságok

Aktív tisztító- és szennyfelvevő hatású, a felhasználás során friss illatú. Csíkmentesen szárad, fényes szilárd és szennytaszító filmet képez. A cipőtálpak okozta csíkok képződését megakadályozza. A felhasználáskor képződő film összetevői felmosásnál kicserélődnek, ami által túlrétegződést nem okoz a felületen. Polírozással tömöríthető az ápolófilm és ezzel a felület optikailag és strapabírás szempontjából is optimalizálható.

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek 5-15%, vízbázisú oldószer, ápoló komponensek, segédanyagok, színező- és illatanyagok (Hexylcinnamal, Benzylsalicylate, Lilial, Hydroxyisohexyl-3-cyclohexane-carboxaldehyde, Citronellol).

pH-érték (koncentrátumban): kb. 4,5

pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7

### Felhasználási terület

Minden vízálló, rugalmas padlóburkolaton és bevonattal védett burkolaton, mint pl.:gumi, linóleum, PVC, polyolefin. Lakozott parkettánál és laminált padlónál a szóró-tisztítást alkalmazzuk.

### Felhasználás

1 adag (adagolófejnyi) = 25 ml

### Napi takarítás (felmosás):

1 adag 8 liter hideg vízhez.

### Polírozás:

Alkalmankénti polírozás esetén (kb. 1000 ford/perc) az ápolófilm tömöríthető, a cipőtálpak által keletkezett nyomok megszüntethetők, ugyanakkor a felület a strapabírás szempontjából is optimalizálható.

### Előápolás:

1 adag 1 liter hideg vízhez.

### Szóró-tisztítás:

1 adag 500 ml hideg vízhez.



## Napi felületápolás

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Felmosás: 0,12-0,15 ml

Előápolás: 0,75 ml

Szóró-tisztítás: 0,25 ml

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

### Kiszerezés

6/1 literes flakon kartonban  
200 literes hordó

Cikkszám: j 30 06 02

Cikkszám: j 30 06 72

