

# Carpasol

## Szóró extrakciós tisztítószer

### Tulajdonságok

A Carpasol intenzív tisztító hatását és erősen fékezett habzású tenzideket tartalmaz, amely lehetővé teszi a szálak alapos tisztítását. A szennyeződést gyorsan kioldja és az extrakciós eljárás során eltávolítja.

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Anionos tenzidek < 5%, nem ionos tenzidek < 5%, foszfátok 5-15%, vízbázisú oldószer, ápoló összetevők, illatanyagok.  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 9,5      pH-érték (felh. kész oldatban): 8,5

### Felhasználási terület

Minden szintartó és vízálló szőnyegen és kárpiton alkalmazható.

### Felhasználás

Mindenekelőtt alaposan porszívózzuk fel a szőnyeget.

#### Szóró-extrakció:

A szennyeződés mértékétől függően 0,5-1 liter adjunk 8 liter hideg vízhez.

A tisztítóoldatot töltsük a gép tisztavíz tartályába, a foltokat az adapter segítségével fújjuk be. Az adaptert párhuzamos, egymást átfedő csíkokban húzva tisztítsuk meg a szőnyeget. A megtisztított szőnyegre a teljes száradásig ne lépünk rá.

#### Textil-pad eljárás:

A szennyeződés mértékétől függően 100-150 ml-t adjunk 1 liter hideg vízhez.

A tisztítóoldatot öntsük szóróflakonba. A textil-pad-et fújjuk be vele, tegyük az egytárcsás súrológép alá, majd kb. 1 m<sup>2</sup> szőnyegfelületet is takarékosan fújunk be az oldattal és körkörös mozdulatokkal tisztítsuk a szőnyeget. A szennyezett pad-et fordítsuk meg, vagy cseréljük ki.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.



## Szőnyeg- tisztítás

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Szóró-extrakció: 100 ml

Textil-pad eljárás: 5 ml

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

### Kiszerezés

10 literes kanna  
200 literes hordó

Cikkszám: j 60 05 10  
Cikkszám: j 60 05 72  
**Fagytól védve tartandó!**

