

Mattfényadalék LONGLIFE vario-hoz

Összetétel:

Kovasav és poliakrilsav-derivát alapú, vízbázisú diszperzió.

PH-érték: kb. 9,5.

Hatásmód:

A vario MATTPASTE egy olyan mattfényadalék, amely a LONGLIFE vario-hoz adva, annak természetes fényfokát redukálja. A LONGLIFE vario teljesítményét és járhatóságát nem korlátozza a vario MATTPASTE hozzáadása. A frekvenciáltabb helyeken sem áll fenn a veszély, hogy a járkálások miatt a matt felület polírozódjon. A matt felületet igény esetén High-Speed eljárással (1000 1/min felett) magas fényűvé polírozhatjuk.

Felhasználási terület:

Kizárólag csak a LONGLIFE vario-hoz használható. A LONGLIFE vario/vario MATTPASTE keveréke kb. 1 évig használható fel.

Felhasználás előtt a kanna jól felrázandó!

Alkalmazás:

A LONGLIFE vario bevonat mattítása:

Egy tasak vario MATTPASTE teljes tartalmát 5 liter LONGLIFE vario-hoz öntjük, és erőteljes rázással elkeverjük. A tiszta, száraz és alaptisztított felületre kenjük fel vékonyan, egyenletesen megfelelő eszközzel, pl. ultanSPEED-del. A porózus és nagy nedvszívó képességgel rendelkező felületeknél 2-3-szor ismételjük meg az eljárást. A rétegek felvitele között biztosítsunk elegendő száradási időt (minimum 30 perc).

Napi tisztítás a bevonatolt felületen:

Nyirkos vagy nedves felmosást igénylő szennyeződéseknel használjuk SR 13-at, VIONET-et (0,5-1%), vagy ápoló hatású szert, mint pl. TAWIP (kb. 0,5-1%).

Takarító automatánál INNOMAT-ot ajánlunk. Erős közlekedési nyomok esetén Spray-Cleaner eljárást alkalmazzunk LONGLIFE vario-val vagy LONGLIFE vario/vario MATTPASTE keverékkel (max. 400 1/min, fehér pad) 1:3 hígításban.

Professzionális felhasználásra készült termék.

Fagyérzékeny.